Plaque eutectique GN1/2

Rolléco			
Adresse	2 Rue Louis ARMAND		
Ville	59200 TOURCOING		
E-mail	contact@rolleco.fr		
Téléphone	03 20 22 00 11		



La **plaque eutectique GN1/2** permet de conserver la fraîcheur des aliments ou autres produits frais. Son liquide eutectique haute performance est concerver dans une enveloppe étanches en PEHD, ce qui permet de garde une température fraiche sur le long terme. Son format gastronormé lui permet d'être utilisé en restauration, pour une livraison ou une concervation lors d'un déplacement (pic-nic, buffets, etc.) Son étanchéité est assuré grâce à sa soudure par ultrasons, il ne craint donc ni le transport ni de multiples manipulations.

- Bouchon soudé par ultrasons
- Matière : polyéthylène haute densité
- · Apte au contact alimentaire
- Points d'ancrages
- Plaque d'identification
- Couleur : blanc
- Format Gastronorme GN1/2
- · Coins renforcés
- Dimensions: L.325 x I.265 x H.30 mm
- Poids: 2,5 kg
- Puissance frigorifique: 520,60 kJ
- Chaleur latente à T° d'eutexie : 265,07 kJ/kg
 T°C optimale de congélation : -18°C/24h
- Fabriqué en France

LA PLAQUE EUTECTIQUE EST DISPONIBLE EN 4 VERSIONS

- Version 1 : Température restituée entre 0°C et 6°C
- Version 2 : Température restituée entre 0°C et 4°C
- Version 3 : Température restituée entre -22°C et -15°C
- Version 4 : Température restituée entre -27°C et -21°C

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Plaque eutectique GN1/2

AVANTAGES PRODUIT DE LA PLAQUE EUTECTIQUE

Afin d'utiliser correctement ces **plaques eutectiques**, placez ces dernières horizontalement dans un congélateur 24h avant leur utilisation, avec un écart de 2cm entre les plaques. Elles peuvent ainsi être utilisées dans un caisson isotherme, une glacière et tout autre support, afin de **respecter parfaitement la chaîne du froid**.

- Conforme à la méthode HACCP : hygiène et sécurité alimentaire
- Norme NF EN 12546-3
- Apte au contact alimentaire
- Apte à la conservation de produits médicals

<u>Important à savoir</u> : Ne pas laver la plaque eutectique dans le lave-vaisselle, ne pas superposer les plaques lors de la congélation afin d'éviter l'effet de masse !

Plaque eutectique GN1/2

Référence	L	I	Н
A0763	325	265	30
A0765	325	265	30
A0767	325	265	30
A0764	325	265	30

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34