

Plaque eutectique GN 1/4

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



La **plaque eutectique GN1/4** se place dans un bac isotherme ou une glacière afin de garder les produits qu'il contient, une température fraîche. Indéformable lors de la congélation, il se place dans un congélateur 24h avant son utilisation, en position horizontale (*ne pas empiler les plaques*). Son liquide est retenu par un bouchon soudé par ultrason, ce qui garantit une étanchéité totale, couplé à des coins renforcés pour résister aux éventuelles chutes. Légère, cette plaque eutectique conservera vos aliments et produits frais durant toute la durée de sa livraison.

- Matière : polyéthylène haute densité
- Apte au contact alimentaire
- Adapté au transport de produits frais sensibles ou frais
- Couleur : Blanc
- Bouchon soudé par ultrasons
- Zone de marquage (*étiquetage*)
- Format gastronorme GN1/4
- Coins renforcés
- Points d'ancrage
- Dimensions L.265 x l.162 x H.30 mm
- Poids moyen : 1,2 kg
- Puissance frigorifique : 267,72 kJ
- Chaleur latente à T°C d'eutexie : 265,07 kJ/kg
- T°C optimale de congélation : -18°C/24h
- Fabriqué en France

LA PLAQUE EUTECTIQUE EST DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

- Version 1 : Température restituée entre -22°C et -15°C
- Version 2 : Température restituée entre -27°C et -21°C

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 29/04/2024 10:17:11

AVANTAGES PRODUIT DE LA PLAQUE EUTECTIQUE

Idéal pour respecter la chaîne du froid lors de la livraison, cette **plaque eutectique GN1/4** est aussi bien adaptée aux transports de denrées alimentaires, mais également aux produits médicaux devant respecter une température basse. Cette dernière peut être utilisée autant de fois que souhaité.

- Conforme à la méthode HACCP
- Norme EN 12546-3
- Fraîcheur longue durée
- Adaptée aux produits médicaux et alimentaires

Important à savoir : Ne pas laver la plaque eutectique dans le lave-vaisselle, ne pas les empiler lors de leur congélation !

Plaque eutectique GN 1/4

Référence	L	I	H	Délai
A0768	265	162	30	Délai : Nous consulter
A0769	265	162	30	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/04/2024 10:17:11